

Leitfaden – EtherCAT-Kommunikation zwischen KR C4 EL6695-1001 und Beckhoff CX2020 – Master/Master-Kommunikation

Inhaltsverzeichnis

Inhalts	verzeichnis	.1
Änderu	Ingsverzeichnis	.2
1 2	Allgemein EL6695 SYNC Inputs	.3 .6
3	Inbetriebnahme WorkVisual	.7
3.1 3.2	EL6695-1001 primär anbinden EL6695-1001 sekundär anbinden	. 7 13
4	Inbetriebnahme Beckhoff TwinCAT	15
4.1	Verbindung zwischen TwinCAT und CPU aufbauen	16
4.2	Einscannen des aktuellen EtherCAT-Aufbau	18
4.3	PLC Programm erstellen	20
4.4 15	FUTEFUTEFUTEFUTEFUTEFUTEFUTEFUTEFUTEFUTE	24 28
4.6	EL6695-1001 als Sicherheitsschnittstelle	<u>20</u>
5	Verhalten hei Spannungsausfall	18
6	Diagnose / Fehler	49
C 4		10
0.1 6.2	Linterschiedliche projektierte Länge bei EAs zwischen CX2020 und EL 6605-1001 bei de	49 m
Standar	d-FAs	51
6.3	SPS heruntergefahren	52
6.4	SPS in Config-Mode	53
6.5	Kabel zwischen CX2020 und EL6695-1001 defekt	54
6.6	24V Spannungsversorgung fehlt an der Klemme	55
6.7	Sicherheitsprogramm in TwinCAT nicht quittiert	56
7	Beispielprojekte	57
7.1	WorkVisual 4.0.9#37	57
7.2	TwinCAT3.1	57



Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Geänderte Kapitel	Beschreibung der Änderung	Autor
1.0	25.06.2015	alle	Erstellung	Letroe
1.1	17.09.2015	Alle	Screenshots auf neue Version angepasst Funktionsblock Konfiguration hinzugefügt	Praschma
1.2	17.12.2015	alle	Erweiterung	Letroe



1 Allgemein

EtherCAT Bridge FSoE kann verwendet werden, um eine sichere Kommunikation zwischen einer Fremdsteuerung (z. B. SPS) und einer KR C4 herzustellen. Die Fremdsteuerung ist hierbei der FSoE-Master und die KR C4 ist der FSoE-Slave.

Zudem kann EtherCAT Bridge dazu verwendet werden, nicht-sichere E/A-Daten zwischen einer Fremdsteuerung und einer KR C4 auszutauschen, wenn beide Steuerungen in ihrem Busstrang als Master konfiguriert sind. Um dies zu ermöglichen, muss EtherCAT Bridge auf beiden Seiten als Slave konfiguriert werden. EtherCAT Bridge leitet die empfangenen Daten von einem Strang in den anderen weiter. Dadurch können große Datenmengen im Bustakt ausgetauscht werden.

Mit der EtherCAT Bridge ist auch eine Kommunikation zwischen 2 KR C4-Steuerungen möglich. Hierbei können jedoch nur nicht-sichere E/A-Daten ausgetauscht werden.

Die Steuerung, die an den Buskoppler EK1100 angeschlossen wird, ist die primäre Steuerung. Die Steuerung, die an die Bridge-Klemme angeschlossen wird, ist die sekundäre Steuerung.

Eine sichere Kommunikation ist nur möglich, wenn die Bridge-Klemme EL6695-1001 primärseitig an der KRC4 verwendet wird.



- 1. Primärseite. Anschluss am X44 des CIB (EtherCAT-Master)
- 2. Buskoppler EK1100
- 3. EL6695-1001
- 4. Sekundärseite IN. Anschluss der Fremdsteuerung über X67.1 oder X51.
- 5. Sekundärseite OUT. Anschluss weiterer EtherCAT-Slaves der Fremdsteuerung über X67.2 oder X51. Anwendung: Verbindung mehrerer KRC4 in Reihe.
- 6. KUKA Extension IF. Anschluss weiterer EtherCAT-Slaves der KRC4 über X65.
- 7. 24V Supply X55



Definition Primär- / Sekundärseite





Ausgänge auf der Primärseite sind Eingänge auf der Sekundärseite.





2 EL6695 SYNC Inputs

Mit den Signalen des Prozessdatenobjekts EL6695 SYNC Inputs kann der Zustand des gegenüberliegenden Busstrangs diagnostiziert werden.

Signal	Beschreibung
External device not connected	 0: Auf der gegenüberliegenden Seite besteht ein EtherCAT-Uplink.
	 1: Auf der gegenüberliegenden Seite besteht kein EtherCAT-Uplink.
	Hinweis: Beim Lesen des Statusbits der primären Seite wird der Uplink am RJ 45-Stecker auf der Ether- CAT Bridge-Klemme angezeigt. Beim Lesen des Statusbits der sekundären Seite wird der Uplink der EL6695-1001 am internen <u>E-Bus</u> angezeigt.
TxPDO state	 0: Zwischen der primären und der sekundären Seite ist ein Datenaustausch der Prozessdatenobjekte aktiv. 1: Zwischen der primären und der sekundären Seite ist kein Datenaustausch der Prozessdatenobjekte aktiv.
TxPDO toggle	Das Signal wechselt bei einem aktiven Datenaustausch der Prozessdatenobjekte im 1 s-Takt.

Mit dem Eingang **"EL6695 SYNC Inputs. TxPDO state**" kann herausgefunden werden, ob die Gegenstelle vorhanden und eine Kommunikation möglich ist. Es kann im KRL-Programm damit eine Meldung ausgegeben werden.

<u>ACHTUNG!</u> Bei einem Fehler am gegenüberliegenden Busstrang wird die Fahrfreigabe der KR C4 nicht automatisch zurückgenommen.



3 Inbetriebnahme WorkVisual

Siehe Bedien-und Programmieranleitung: KR_C4_EtherCAT_Bridge_FSoE_Master_Master_de.pdf KR_C4_EtherCAT_Bridge_FSoE_Master_Master_en.pdf http://xpert.roboter.kuka.de/Knowledge#!/detail/41231672-0060-4e2c-b6c5-637222108409

3.1 EL6695-1001 primär anbinden

Prinzipieller Aufbau der Hardware:



EL6695-1001 als Primäre-Klemme in WorkVisual Projekt einbinden:

Die EL6695-1001 wird nach einem EK1100 eingebunden.

Name	Hersteller	Protokoll	Тур	Version	11
EL6731-0010 PROFIBUS Slave	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, Profibus DP/V1, Profibus DP/V0	Gateway-DTM	V10.0	
EL6731-1003 PROFIBUS Master	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, Profibus DP/V1, Profibus DP/V0	Gateway-DTM	V1003.16	1
EL6752 DeviceNet Master	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, DeviceNet	Gateway-DTM	V0.20	3
EL6752 DeviceNet Master	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, DeviceNet	Gateway-DTM	V0.19	
EL6752 DeviceNet Master	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, DeviceNet	Gateway-DTM	V0.18	1
EL6752 DeviceNet Master	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, DeviceNet	Gateway-DTM	V0.17	
EL6752 DeviceNet Master	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, DeviceNet	Gateway-DTM	V0.16	1
EL6752 DeviceNet Master	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, DeviceNet	Gateway-DTM	V0.0	
EL6752-0010 DeviceNet Slave	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, DeviceNet	Gateway-DTM	V10.20	
EL6752-0010 DeviceNet Slave	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, DeviceNet	Gateway-DTM	V10.18	4
EL6752-0010 DeviceNet Slave	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, DeviceNet	Gateway-DTM	V10.17	1
EL6752-0010 DeviceNet Slave	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, DeviceNet	Gateway-DTM	V10.16	1
EL6752-0010 DeviceNet Slave	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT, DeviceNet	Gateway-DTM	V10.0	
EnDat-Converter (EL5032)	Beckhoff Automation GmbH	EtherCAT	Geräte-DTM	V0.22	
KRC4 primary EL6695-1001	KUKA Roboter GmbH	EtherCAT	Geräte-DTM	V0.3	1
KRC4 primary EL6695-1001	KUKA Roboter GmbH	EtherCAT	Geräte-DTM	V0.2	:
					F

Version: 1.2



KRC4 primary EL6695-1001 die Version V0.3 verwenden.

Die Klemme muss hierzu mindestens primär- und sekundärseitig die **Revision 03**, **HW03** und **FW06** haben. Dies kann über TwinCAT ausgelesen werden.





Anzahl EAs vorgeben.

	:4 primary	EL6695-1001	- Einstellungen	•				- ×
2	Herstelle Produkt Revision Geräteb	er: Isnummer: eschreibungsda	KUKA Roboter (KRC4 primary E V0.3 tei: Kuka_EL6695pr	GmbH ELG695-1001 im.xml				
Allgemein	Prozesso	datenobjekte						
		Verwenden	Index	Name	Richtung	SM		SU
		V	#x1A01	EL6695 SYNC Inputs	Inputs	3	Ŧ	0
		V	#x1A09	Safety Inputs (8 Byte)	Inputs	3	-	0
			#x1A11	Std. In (4 Bytes)	Inputs	3	-	0
			#x1A12	Std. In (8 Bytes)	Inputs	3	-	0
			#x1A13	Std. In (16 Bytes)	Inputs	3	-	0
			#x1A14	Std. In (32 Bytes)	Inputs	3	-	0
			#x1A15	Std. In (64 Bytes)	Inputs	3	-	0
			#x1A16	Std. In (128 Bytes)	Inputs	3	-	0
			#x1A17	Std. In (256 Bytes)	Inputs	3	-	0
			#x1A18	Std. In (512 Bytes)	Inputs	3	-	0
			#x1609	Safety Outputs (8 Byte)	Outputs	2	-	0
			#x1611	Std. Out (4 Bytes)	Outputs	2	-	0
			#x1612	Std. Out (8 Bytes)	Outputs	2	-	0
			#x1613	Std. Out (16 Bytes)	Outputs	2	-	0
			#x1614	Std. Out (32 Bytes)	Outputs	2	-	0
			#x1615	Std. Out (64 Bytes)	Outputs	2	-	0
			#x1616	Std. Out (128 Bytes)	Outputs	2	-	0
		\checkmark	#x1617	Std. Out (256 Bytes)	Outputs	2	-	0
			#x1618	Std. Out (512 Bytes)	Outputs	2	-	0

- Aktivierung EtherCAT-Diagnose Gegenstelle: E/A "External Device not connected"
- Aktivierung Sicherheitsschnittstelle: Safety Inputs / Outputs (8Byte)
- Auswahl der Standard Ein- und Ausgänge: Std. In / Out. (4 512 Bytes). Ein- und Ausgänge müssen immer dieselbe Größe haben.

Area Support Center Product Platform Support – Core software & fieldbus



EA-Verschaltung durchführen:

1/0	Name	Тур	Adresse	*
<	EL6695 SYNC Inputs.External device not connected	BOOL	2519	
4 •••	EL6695 SYNC Inputs.TxPDO state	BOOL	2517	_
4 •••	EL6695 SYNC Inputs.TxPDO toggle	BOOL	2516	=
4 ***	Safety Inputs (8 Byte).FSOE Command	USINT	2520	
4 ***	Safety Inputs (8 Byte).FSOE ConnID	UINT	2656	
4	Safety Inputs (8 Byte).FSOE Data_0	UINT	2528	
4 •••	Safety Inputs (8 Byte).FSOE Data1	UINT	2560	
4 •••	Safety Inputs (8 Byte).FSOE Data_2	UINT	2592	
4 •••	Safety Inputs (8 Byte).FSOE Data3	UINT	2624	
4 •••	Safety Inputs (8 Byte).FSOE Master CRC_0	UINT	2544	
4 •••	Safety Inputs (8 Byte).FSOE Master CRC_1	UINT	2576	
4 •••	Safety Inputs (8 Byte).FSOE Master CRC_2	UINT	2608	
4 •••	Safety Inputs (8 Byte).FSOE Master CRC_3	UINT	2640	
> ***	Safety Outputs (8 Byte).FSOE Command	USINT	12576	
▶ •••	Safety Outputs (8 Byte).FSOE ConnID	UINT	12712	
Þ •••	Safety Outputs (8 Byte).FSOE Data_0	UINT	12584	
Þ •••	Safety Outputs (8 Byte).FSOE Data1	UINT	12616	
Þ •••	Safety Outputs (8 Byte).FSOE Data2	UINT	12648	
Þ •••	Safety Outputs (8 Byte).FSOE Data3	UINT	12680	
> ***	Safety Outputs (8 Byte).FSOE Slave CRC_0	UINT	12600	
> ***	Safety Outputs (8 Byte).FSOE Slave CRC_1	UINT	12632	
> ***	Safety Outputs (8 Byte).FSOE Slave CRC_2	UINT	12664	
> ***	Safety Outputs (8 Byte).FSOE Slave CRC_3	UINT	12696	
4 •••	Std. In (256 Bytes).Input DWORD 0	UDINT	2672	
<	Std. In (256 Bytes).Input DWORD 1	UDINT	2704	
<	Std. In (256 Bytes).Input DWORD 2	UDINT	2736	÷

Gelb markierte Signale sind von der Sicherheitsschnittstelle. "Saftey Inputs / Saftey Outputs" in grau sind die dazugehörigen Diagnose-Status-Daten. Die Saftey-Signale sind nur vorhanden, wenn man die Sicherheitsschnittstelle ausgewählt hat.

Die Saftey-Signale (Ein- und Ausgänge) können auf KRC Eingänge verschalten werden. Somit können sie bei Bedarf im KRL-Programm abgefragt werden.

Projekt auf Steuerung aktivieren

Auf der KR C4 erscheint keine Fehlermeldung, auch wenn die Gegenstelle noch nicht vorhanden ist.



3.1.1 Sicherheitsschnittstelle aktivieren.

Die Aktivierung der Sicherheitsschnittstelle über FSoE (EtherCAT) ist nur möglich, wenn die EL6695-1001 **primärseitig** an die KRC4 angeschlossen ist.

Die Aktivierung erfolgt über die PDOs.

S KRC	4 primary	EL6695-1001 ·	Einstellungen				▼ ×
2	Herstelle Produkt Revision Gerätebo	er: Isnummer: eschreibungsdate	KUKA Roboter Gmb KRC4 primary EL66 V0.3 ii: Kuka_EL6695prim.2	H 95-1001 cml			
Allgemein	Prozesso	datenobjekte					
		Verwenden	Index	Name	Richtung	SM	SU
		V	#x1A01	EL6695 SYNC Inputs	Inputs	3	- 0
		V	#x1A09	Safety Inputs (8 Byte)	Inputs	3	- 0
			#x1A11	Std. In (4 Bytes)	Inputs	3	• 0
			#x1A12	Std. In (8 Bytes)	Inputs	3	- 0
			#x1A13	Std. In (16 Bytes)	Inputs	3	• 0
			#x1A14	Std. In (32 Bytes)	Inputs	3	• 0
			#x1A15	Std. In (64 Bytes)	Inputs	3	• 0
			#x1A16	Std. In (128 Bytes)	Inputs	3	- 0
			#x1A17	Std. In (256 Bytes)	Inputs	3	- 0
			#x1A18	Std. In (512 Bytes)	Inputs	3	- 0
			#x1609	Safety Outputs (8 Byte)	Outputs	2	- 0
			#x1611	Std. Out (4 Bytes)	Outputs	2	• 0
			#x1612	Std. Out (8 Bytes)	Outputs	2	• 0
			#x1613	Std. Out (16 Bytes)	Outputs	2	- 0
			#x1614	Std. Out (32 Bytes)	Outputs	2	- 0
			#x1615	Std. Out (64 Bytes)	Outputs	2	• 0
			#x1616	Std. Out (128 Bytes)	Outputs	2	- 0
			#x1617	Std. Out (256 Bytes)	Outputs	2	- 0
			#x1618	Std. Out (512 Bytes)	Outputs	2	• 0

Aktivierung Sicherheitsschnittstelle: Safety Inputs / Outputs (8Byte). Es müssen immer zwingend Saftey Inputs und Saftey Outputs gleichzeitig angehakt werden.

Überprüfung der Sicherheitsschnittstelle:

🔒 Lokale Sicherheitskonfig	juration [WINDOWS-9T	'939MH]	
Die Sicherheitskonfiguration darf	ausschließlich von dafür au	thorisierten Personen verändert werde	n
Allgemein Achsüberwachung	1		
Obersicht	Steuerung:	Name:	WINDOWS-9T939MH
Hardware-Optionen Änderungsprotokoll		Produktoption Sicherheit:	Standard
 Maschinendaten Kommunikationsparameter 	Parameterdatensatz	Beschreibung:	-
		Prüfsumme:	95EB3DC9
		Zuletzt geändert:	27.11.2015 11:40 Uhr
		Version:	4
	Maschinendaten	Zuletzt geändert:	27.11.2015 11:40 Uhr
	Aktuelle Konfiguration	Kommunikationsschnittstelle:	FSoE (EtherCAT)
		Kartesische Überwachung:	aktiviert



EtherCAT Saftey ID (FSoE-Adresse) überprüfen bzw. einstellen.

	🔒 Lokale	Sicherheitskonfig	uration [WINDOWS-9T939MH]	1]	
Die Sicherheitskonfiguration darf ausschließlich von dafür authorisierten Personen verändert werden. Allgemein Achsüberwachung O Übersicht Kommunikationsparameter Hardware-Optionen Terres of the terres					
	Image: Sicherheitskonfiguration Image: Sicherheitskonfiguration Die Sicherheitskonfiguration darf ausschließlich von dafür authorisierten Personen verändert werden. Allgemein Achsüberwachung Obersicht Kommunikationsparameter Hardware-Optionen Profinet Safety ID Maschinendaten EtherCAT Safety ID Image: Kommunikationsparameter 8504				
	Obersich	t	Kommunikationsparameter		
	 Hardwar Ånderun 	e-Optionen gsprotokoll	Profinet Safety ID	7	
	 Maschine Kommun 	endaten ikationsparameter	EtherCAT Safety ID	8504 0x2	2138

Wenn mehr als ein FSoE-Slave verwendet wird muss die ID geändert werden. Diese muss eindeutig im System sein und mit der Partnersteuerung übereinstimmen. Es wird empfohlen die FSoE-Adresse im Bereich von 8000-9000 festzulegen.

Option – US2 schalten über SPS aktivieren:

Unter Sicherheitssteuerung \rightarrow Hardware-Optionen \rightarrow Schaltung des Peripherieschützes (US2), auf "per externer SPS" stellen.

Lokale Sicherheitskonfiguration [WINDOWS-9T939MH]								
Die Sicherheitskonfiguration darf ausschließlich von dafür authorisierten Personen verändert werden.								
Allgemein	Achsüberwachung							
Übersich	it	Hardware-Optionen						
 Hardwar Ånderun Maashin 	e-Optionen gsprotokoll andatan	Kundenschnittstelle	automatisch 🔹					
 Masching Kommun 	nikationsparameter	Schaltung des Peripherieschützes (US2)	per externer SPS					
		Bedienerschutz Quittierung	externe Baugruppe 🔹					



3.2 EL6695-1001 sekundär anbinden

Die Aktivierung der Sicherheitsschnittstelle über FSoE (EtherCAT) ist in dieser Konstellation <u>nicht</u> möglich.

Prinzipieller Aufbau der Hardware:



EL6695-1001 als Sekundär-Klemme in WorkVisual Projekt einbinden: Die EL6695-1001 wird direkt am SYS-X44 angeschlossen.

D	TM-Auswahl	-			-
Ŀ	Name	Hersteller	Protokoll	Тур	Version
L.	KRC4 Elektronischer Messtaster (EMD)	KUKA Roboter GmbH	EtherCAT	Geräte-DTM	V1.0
	KRC4 secondary EL6695-1001	KUKA Roboter GmbH	EtherCAT	Geräte-DTM	V0.3
	KRC4 secondary EL6695-1001	KUKA Roboter GmbH	EtherCAT	Geräte-DTM	V0.2





Anzahl EAs vorgeben.

KRC4 secondary EL6695-1001 - Einstellung	gen		
Produkt KRC4 second Revisionsnummer: V0.3 Gerätebeschreibungsdatei: Kuka_EL6695	ary EL6695-1001 sec.xml		
Allgemein Prozessdatenobjekte Module			
KRC4 secondary EL6695-1001		Suchen	
001 : Standard Sync Inputs Sync Input	rts Sync Inputs Compact	X All Modules	
002 : Safety Process Data Safety Dat	a (8 Byte) Safety Roboter	X Default IO Std. IO 4 Bytes	
003 : Standard Process Data Default	IO Std. IO 256 Bytes	X Default IO Std. IO 8 Bytes	
SubIndex 001 SubIndex 002	6657 6665	Default IO Std. IO 16 Bytes	
SubIndex 003 Ox1C32: SM output parameter	6672	Default IO Std. IO 32 Bytes	
Command Cycle time Shift time	0	Default IO Std. IO 64 Bytes	
Sync mode Ox1C33: SM input parameter	Ō	Default IO Std. IO 128 Bytes	
Command Cycle time	0	■ Default IO Std. IO 256 Bytes	
Shift time Sync mode	0	Default IO Std. IO 512 Bytes	
Serial Number	0	Sync Inputs	
Command 0x1C32:08 - Command (UINT)		Safety Data (8 Byte) Safety Roboter	

Mit Drag&Drop können die Module in die entsprechenden Slots gezogen werden. Mit dem X, kann der Inhalt des Slots gelöscht werden.

- Aktivierung EtherCAT-Diagnose Gegenstelle: Diagnosemöglichkeit, ob Verbindung in Ordnung ist.
- Deaktivierung der Sicherheitsschnittstelle: Dieser Slot muss zwingend <u>leer</u> sein (löschen über X)
- Auswahl der Standard Ein- und Ausgänge: Auswahl des entsprechenden Moduls f
 ür die Std. In / Out. (4 – 512 Bytes). Ein- und Ausgangsgr
 öße ist hier immer gleich gr
 öß.

Projekt auf Steuerung aktivieren

Auf der KR C4 erscheint keine Fehlermeldung, auch wenn die Gegenstelle noch nicht vorhanden ist.



4 Inbetriebnahme Beckhoff TwinCAT

Auf der CX2020 gibt es zwei Ports. Sie können beide konfiguriert werden, z.B. eine für EtherCAT, eine für Ethernet.

Unabhängigkeit der Ports

Beide Ports sind voneinander unabhängig. Es ist kein Switch integriert. Für eine Linientopologie ist ein zusätzlicher Switch erforderlich.

Die unabhängigen Ports lassen sich unterschiedlich konfigurieren: Der obere Port (1) ist als Gigabit ITPort (DHCP), der untere Port (2) ist für EtherCAT Kommunikation im Auslieferzustand konfiguriert



Name des Ethernet-Teilnehmer steht auf dem Display von der CX (z.B. CX-1978B4). Über Bildschirm kann die Netzwerkadresse auf der CX eingestellt werden. Es läuft darauf ein

W7e.

Hier jetzt feste IP: 172.31.1.149

TwinCAT 3 starten. Neues TwinCAT Projekt anlegen.



4.1 Verbindung zwischen TwinCAT und CPU aufbauen

Verbinden zur CPU aufbauen – ADS-Verbindung erstellen.

Solution Explorer	▼ ₽ ×	CX2100_KRC4_EL6692 ×
Solution 'CX2100_KRC4_EL6692' (1 project)		General Settings Data Types Interfaces Functions
		TwinCAT System Manager v3.1 (Build 4103)
SAFETY		∨3.1 (Build 4018.5)
Devices		Copyright BECKHOFF © 1996-2014 http://www.beckhoff.com
Choose Target System		
		OK Cancel
		Search (Ethernet)
		Set as Default
Connection Timeout (s): 5		
Add Route Dialog		×
Enter Host Name / IP: 172.31.1.149		Refresh Status Broadcast Search
Host Name Connected Address		AMS NetId TwinCAT OS Version Comment



ADS-Verbindung – Route zur PLC anlegen. Route fest auf die IP-Adresse

Host Name Connected Address AMS NetId TwinCAT OS Version Comment CX-1978B4 172.31.1.149 169.254.156.13 3.1.4016 Windows 7 PC12546 169.254.72 10.129.188.85.1.1 3.1.4014 Windows 7 PC12955 10.197.170 172.31.1.156.1.1 3.1.4016 Windows 7 Vindows 7 10.197.170 172.31.1.156.1.1 3.1.4016 Windows 7 Itoute Name (Target): CX-1978B4 Itous 7 Itous 7 Itous 7 Itoute Name (Target): CX-1978B4 Route Name (Remote): PC12546 Insport Type: Itop_IP Itop <itop<itop<itop<itop<itop<itop<itop<< th=""><th>Enter Host Name / IP:</th><th>172.31.1.</th><th>148</th><th></th><th>Refresh Stati</th><th>ls</th><th>Broadcast Search</th></itop<itop<itop<itop<itop<itop<itop<<>	Enter Host Name / IP:	172.31.1.	148		Refresh Stati	ls	Broadcast Search
CX-1978B4 172.31.1.149 169.254.156.13 3.1.4016 Windows 7 PC12546 169.254.72 10.129.188.85.1.1 3.1.4014 Windows 7 PC12955 10.197.170 172.31.1.156.1.1 3.1.4016 Windows 7 Ioute Name (Target): CX-1978B4 Route Name (Remote): PC12546 msNetId: 169.254.156.139.1.1 Target Route Remote Route iansport Type: TCP_IP Intervention Project None Ioute Name 172.31.1.149 Importance Target Route Importance Intervention 172.31.1.149 Importance Importance Importance Import Type: Importance Importance <t< th=""><th>Host Name</th><th>Connected</th><th>Address</th><th>AMS NetId</th><th>TwinCAT</th><th>OS Versio</th><th>on Comment</th></t<>	Host Name	Connected	Address	AMS NetId	TwinCAT	OS Versio	on Comment
PC12546 169.254.72 10.129.188.85.1.1 3.1.4014 Windows 7 PC12955 10.197.170 172.31.1.156.1.1 3.1.4016 Windows 7 Image: Static ddress Info: CX-197884 Route Name (Remote): PC12546 Image: Static ddress Info: ICP_IP Image: Static ddress Remote Route @ Static @ Temporary Image: Most Name IP Address IP Address Image: Static @ Temporary Image: Static @ Temporary	CX-1978B4		172.31.1.149	169.254.156.13	3.1.4016	Windows	7
PC12955 10.197.170 172.31.1.156.1.1 3.1.4016 Windows 7 Image: Static difference info: CX-1978B4 Route Name (Remote): PC12546 InsNetId: 169.254.156.139.1.1 Target Route Remote Route Image: Static difference ICP_IP Image: Static difference None Image: None Index static Image: Static Image: Temporary	PC12546		169.254.72	10.129.188.85.1.1	3.1.4014	Windows	7
Ioute Name (Target): CX-1978B4 Route Name (Remote): PC12546 ImsNetId: 169.254.156.139.1.1 Target Route Remote Route ransport Type: TCP_IP Orget None iddress Info: 172.31.1.149 Temporary Temporary							
AmsNetId: 169.254.156.139.1.1 Target Route Remote Route Iransport Type: TCP_IP Image: Route None Address Info: 172.31.1.149 Image: Route Image: Route Image: Host Name IP Address Temporary	•						
Transport Type: TCP_IP vddress Info: 172.31.1.149 Host Name IP Address	∢	CX-1978	34	Rou	te Name (Ren	note): P	C12546
Address Info: 172.31.1.149 Host Name IP Address	∢ Route Name (Target): AmsNetId:	CX-1978 169.254.	156.139.1.1	Roul	te Name (Ren get Route	note): P	C12546 Remote Route
Host Name IP Address O Temporary Temporary Temporary	∢ Route Name (Target): umsNetId: iransport Type:	CX-1978 169.254. TCP_IP	₩ 34 156.139.1.1	Rou Targ	te Name (Ren get Route Project	note): P	C12546 Remote Route ⊘ None
	 ∢ Route Name (Target): AmsNetId: Transport Type: Address Info: 	CX-1978 169.254. TCP_IP 172.31.1	"" 34 156.139.1.1 •	Roul Targ @	te Name (Ren get Route Project Static	note): P	C12546 Remote Route None Static
	 ✓ Route Name (Target): AmsNetId: Transport Type: Address Info: O Host Name O Host Name O Connection Timeout (s): 	CX-1978 169.254. TCP_IP 172.31.1. IP Address 5	₩ 34 156.139.1.1 ▼ 149	Roul	te Name (Ren get Route Project Static Temporary	note): P	C12546 Remote Route None Static Temporary

Logon Inform	ation							
	Enter a user name and password that is valid for the remote system.							
	User name:	Administrator						
	Password:	•>1						
	C Encrypt Pass	word (TwinCAT 3 only)						
	OK Cancel							

User name: Administrator Password: 1



4.2 Einscannen des aktuellen EtherCAT-Aufbau



Dazu muss man online sein. Config-Mode.



Auswahl des entsprechenden Device, an dem die Teilnehmer gescannt werden sollen.

4 new I/O devices found	×
Device 1 (EtherCAT) Device 2 (EtherCAT Automation Protocol) [Local Area Connection (TwinCAT-Intel P() Device 3 (USB) Device 4 (NOV-DP-RAM)	OK Cancel Select All Unselect All

Device 1 (EtherCAT) = EtherCAT rechts neben der CPU Device 2 (EtherCAT) = EtherCAT über RJ45 Device 3 (USB) = Display an der CPU über USB verbunden. Device 4 (NOV-DP-RAM) = interner Speicher der CPU

(Nummerierung kann variieren)



Eingescannter Aufbau:





4.3 PLC Programm erstellen

Ein "Standard PLC Project" mit dem Namen "PLC Project" erstellen. Rechte Maus auf PLC und einfügen:



Eine Globale Variablenliste "EA_Var" erstellen:





Variablen in die Variablenliste eintragen und Projekt kompilieren.



Es erscheinen die Variablen in der PLC Project Instance.



Zuweisung des Ein-/Ausgangs auf eine Variable über Change Link. Variable markieren und rechte Maus.



Eine Byte-Variable auf 8 Eingänge. Die 8 Eingänge markieren.



Dasselbe mit den 2. Eingangs-Byte und den 2 Ausgangs-Byte.



SPS Programm schreiben.



Alle Bausteine werden generiert, auch wenn sie nicht aufgerufen werden!

Project	Build	Debug	TwinCAT	PLC	Scope
🔏 🗈 🛍		Build PLC			1
i 🔐 🔤		Check all (objects [PLC]	
orer				ATN	CD D

Automatischer Neustart des PLC-Projektes nach Download





4.4 PC herunterfahren

CX ist ein richtiger PC, will heruntergefahren werden. Programmierbar über PLC. Die CX soll nun mit der Enter-Taste heruntergefahren werden.

Neue Bibliothek hinzufügen

⊿	PLC		
	PLC Project		
	PLC Project Project		
	External Types	1	// E1
	A Comparison References	28	i_by0
	- Tc Add library		V0
	- Tc Placeholders	5	- 20
	- To Library repos	sitory	уO

Company: (All companies)	
Motion	-
System	
IC2_MDP 3.3.2.0 Beckhoff Automation GmbH	
Intersection of the second state of the se	
	-
1c3_Interfaces 3.3.0.0 Beckhoff Automation GmbH	
Ic3_Module 3.3.5.0 Beckhoff Automation GmbH	
CX-Series	
IPC-Series	L

References
 Tc2_Standard
 Tc2_System
 Tc2_Utilities
 Tc3_Interfaces
 Tc3_Module



Im "MAIN" im VAR-Bereich F2 drücken. Dann erscheint der "Input Assistant"

brary Ma	nager 🛍 🛛 🛛 MAIN*	× EA_Var
1 2 3 4 5 6	PROGRAM MAIN VAR END_VAR	Input Assistant Text search Categories NT_Shutd 1 item(s) found. Name Tc2_Utilities.NT_Shutdown

Tc2_Utilities.NT_Shutdown auswählen.

Programm erstellen:

MAI	NX	
	1	PROGRAM MAIN
	2	
	3	VAR
	4	fbShutdownDelay: Tc2_Standard.TON; // Zeitverzoegerung, FB mit Systembaustein aus Bibiliothek definieren
	5	fbShutdown: Tc2_Utilities.NT_Shutdown; // FB mit Systembaustein aus Bibliothek definieren.
	6	
	7	END_VAR
	8	
_	9	
	10	VAR PERSISTENT
	11	// nur venn CFO korrekt heruntergelahren vird
	1.1	
	20	
	20 21	// Einschaltverzoegerung fuer Herunterfahren der CX (Zyklischer Aufruf)
	20 21 22	<pre>// Einschaltverzoegerung fuer Herunterfahren der CX (Zyklischer Aufruf) fbShutdownDelay(IN:= EA Var.e bHerunterfahren,</pre>
•	20 21 22 23	<pre>// Einschaltverzoegerung fuer Herunterfahren der CX (Zyklischer Aufruf) fbShutdownDelay(IN:= EA_Var.e_bHerunterfahren,</pre>
	20 21 22 23 24	<pre>// Einschaltverzoegerung fuer Herunterfahren der CX (Zyklischer Aufruf) fbShutdownDelay(IN:= EA_Var.e_bHerunterfahren,</pre>
8	20 21 22 23 24 25	<pre>// Einschaltverzoegerung fuer Herunterfahren der CX (Zyklischer Aufruf) fbShutdownDelay(IN:= EA_Var.e_bHerunterfahren,</pre>
	20 21 22 23 24 25 26	<pre>// Einschaltverzoegerung fuer Herunterfahren der CX (Zyklischer Aufruf) fbShutdownDelay(IN:= EA_Var.e_bHerunterfahren,</pre>
	20 21 22 23 24 25 26 27	<pre>// Einschaltverzoegerung fuer Herunterfahren der CX (Zyklischer Aufruf) fbShutdownDelay(IN:= EA_Var.e_bHerunterfahren,</pre>
	20 21 22 23 24 25 26 27 28	<pre>// Einschaltverzoegerung fuer Herunterfahren der CX (Zyklischer Aufruf) fbShutdownDelay(IN:= EA_Var.e_bHerunterfahren,</pre>
	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	<pre>// Einschaltverzoegerung fuer Herunterfahren der CX (Zyklischer Aufruf) fbShutdownDelay(IN:= EA_Var.e_bHerunterfahren,</pre>
	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	<pre>// Einschaltverzoegerung fuer Herunterfahren der CX (Zyklischer Aufruf) fbShutdownDelay(IN:= EA_Var.e_bHerunterfahren,</pre>

KUKA Roboter GmbH Area Support Center Product Platform Support – Core software & fieldbus



In Config-Mode gehen:

Device 2 (USB) scannen

٨



Die Entertaste liegt auf HW-mäßig am USB.





Verknüpfung von Variablen zur Taste erstellen.



Programm übertragen und testen.



4.5 EL6695-1001 sekundär anbinden

Die Gerätebeschreibungsdatei **"Kuka_EL6695sec.xml"** für die EtherCAT Bridge EL6695-1001 ist auf der WorkVisual-CD in folgendem Verzeichnis zu finden: **\DeviceDescriptions\ESISec**. Auf dem Host-Systen von WorkVisual findet man die Datei unter: **C:\Program Files** (x86)\KUKA\WorkVisual 4.0\DeviceDescriptions\ESISec.

Damit die Gerätebeschreibungsdatei in TwinCAT zur Verfügung steht, muss die Datei in das Verzeichnis C:\TwinCAT\3.1\Config\lo\EtherCAT kopiert werden.

Die EL6695-1001 an Port2 anschließen.

Am Device 5 die Klemme "KRC4 secondary" hinzufügen. Ein Einscannen und Verwenden der Online-Daten ist nicht empfehlenswert. Hier kommt es zu Problemen bei der Konfiguration.



KUKA Roboter GmbH

Area Support Center

Product Platform Support – Core software & fieldbus



1	🖪 Insert E	therCAT Device			-			
-	Search:		Name:	Box 13	Multiple:	1	* *	ОК
	Type:	Beckhoff Automa	ation GmbH 8 imbH condary EL6	« Co. KG 695-1001				Cancel Port A D B (Ethernet) C
		Extended Information		🔲 Show Hidden	Devices	V	Show	9 Sub Groups





Standard EA-Bereich der EL6695-1001 festlegen:

Eigenschaften der Klemme öffnen und den Reiter "Slots" auswählen.

020_KRC4_FSoE ×						
eneral EtherCAT Process Data Slots	Startup					
Slot	Module	ModuleIdent		Module	ModuleIdent	Description
Standard Sync Inputs	Sync Inputs	0x00000280	<	Default 10	0x00000200	Std. IO 4 Bytes
Safety Process Data	Safety Data (8 Byte)	0x00000102		Default IO	0x00000201	Std. IO 8 Bytes
Standard Process Data	Default IO	0x00000200	X	Default IO	0x00000202	Std. IO 16 Bytes
			ث	Default IO	0x00000203	Std. IO 32 Bytes
				Default IO	0x00000204	Std. IO 64 Bytes
				Default IO	0x00000205	Std. IO 128 Bytes
				Default IO	0x00000206	Std. IO 256 Bytes
				Default IO	0x00000207	Std. IO 512 Bytes

Der Slot "Standard Process Data" sind die nicht sicheren Signale. Diesen anwählen. Soll die Einund Ausgangsgröße geändert werden, so muss zuerst der Slot mit X gelöscht werden. Danach rechts die gewünschte Größe auswählen und mit < die Daten in den Slot übernehmen. Ein- und Ausgänge haben immer dieselbe Größe.

Anhand der Moduleldent kann man erkennen, welche IO-Größe gerade ausgewählt ist.

X2020_KRC4_FSoE ×								
General EtherCAT Process Data Slots Startup								
Slot	Module	ModuleIdent		Module	ModuleIdent	Description		
Standard Sync Inputs Safety Process Data	Sync Inputs Safety Data (8 Byte) Default IO	0x00000280 0x00000102 0x00000206	< X	Default IO Default IO Default IO Default IO Default IO Default IO Default IO Default IO Default IO	0x0000200 0x0000201 0x0000202 0x0000203 0x0000204 0x0000205 0x0000206 0x0000207	Std. IO 4 Bytes Std. IO 8 Bytes Std. IO 16 Bytes Std. IO 32 Bytes Std. IO 64 Bytes Std. IO 128 Bytes Std. IO 256 Bytes Std. IO 512 Bytes		

256 Byte Ein- und Ausgänge konfigurieren. Dies muss mit den Einstellungen auf der KR C4 übereinstimmen.



EAs mit globalen Variablen wieder verlinken.





4.6 EL6695-1001 als Sicherheitsschnittstelle

Die Aktivierung der Sicherheitsschnittstelle über FSoE (EtherCAT) ist nur möglich, wenn die EL6695-1001 primärseitig an die KRC4 angeschlossen wird. D.h. in der SPS muss die Klemme sekundärseitig parametriert werden.

Eigenschaften der Klemme öffnen, und den Reiter "Slots" auswählen.

CX2020_KRC4_FSoE ×						
General EtherCAT Process Data Slots	Startup					
Slot	Module	ModuleIdent		Module	ModuleIdent	Description
Standard Sync Inputs	Sync Inputs	0x00000280	<	🍒 Safety Data (8 Byte)	0x00000102	Safety Roboter
Safety Process Data	Safety Data (8 Byte)	0x00000102				
Standard Process Data	Derault IO	0X00000206	X			

Der Slot "Saftey Process Data" sind die sicheren Signale. Default mäßig sind die sicheren Einund Ausgänge aktiviert.

Sollen die sicheren Signale gelöscht werden, so muss der Slot mit X gelöscht werden. Hinzufügen des Slots erfolgt mit <.

Die Saftey-Data erscheinen im Baum. EAs vorhanden.



KUKA Roboter GmbH

Area Support Center Product Platform Support – Core software & fieldbus



Sicherheitsprogramm erstellen:

Solution 'CX2020_KR Solution 'CX2020_KRC4_F? CX2020_KRC4_F? SYSTEM License Real-Tim Real-Tim Real-Tim Tasks Routes TcCOM (C MOTION PLC SAFETY Ke C++	RC4_FSoE' (1 project) SoE e Dbjects Add New Item Ctrl+Shift+A	
⊳ 🔽 I/O	Add Existing Item Shift+Alt+A	
Add New Item - CX2020_KRC4_FSoE		? * *
Installed Templates	Sort by: Default	Search Installed Templates
TwinCAT Safety Project	TwinCAT Default Safety Project TwinCAT Safety Project	Type: TwinCAT Safety Project
	TwinCAT Empty Safety Project TwinCAT Safety Project	
Name: SafeProject		
Location: c:\users\letroe.	kuka_rob\documents\visual studio 2010\projects\CX2020_KRC4_FSoE\CX2020_KRC 👻	Browse
		Add Cancel



Quittierung der TwinSafe-Gruppe erstellen. Die Quittierung ist zwingend erforderlich (ErrAck), wenn EL6900 und TwinSAFE-Verbindung gestört ist. Es muss ein nicht sicheres Signal sein. Quittierungssignal bezieht sich nur auf die entsprechende TwinSafeGroup. Jede TwinSafe-Gruppe muss extra quittiert werden.

Bit für die Quittierung im Standard PLC-Programm erstellen und in MAIN einem Eingang zuweisen.



TwinSafeGoup1.sal Quittierung einstellen unter Eigenschaften der Gruppe, bei ErrAck die connection angeben und ErrorAcknowledgement auswählen





In der TwinSafeGroup1 die "Alias Devices" (alle Safe-EA-Klemmen) hinzufügen.



Add New Item - SafeProject			? 🔀
Installed Templates	Sort by: Default		Search Installed Templates
Standard ▲ Safety	4 Digital Inputs (EtherCAT)	Safety	Type: Safety Alias device for 4 digital outputs on
EtherCAT External Devices	4 Digital Outputs (EtherCAT)	Safety	EtherCAT.
KBus	8 Digital Inputs (EtherCAT)	Safety	
Online I emplates	2 Digital Inputs and 2 Digital Outputs (EtherCAT)	Safety	
Name: EL2904_Term10	1		
			Add



Bei jedem Alias die FSoE Adresse einstellen und das "physical device" auswählen.



Die FSoE-Adresse kann man wenn man online ist, auch einlesen. Diese wird an der Klemme über Dip-Switch eingestellt.

Unter "TwinSafe Connection" sicherstellen, dass die Conn-Id ungleich 0 und eindeutig ist.



Neue Safe-Gruppe "KRC4" für die Kommunikation zur KRC4.

- SafeProject Project
 Target System
 KRC4
 Alias Devices
 EL6695_KRC4.sds
 ErrorAcknowledgement.sds
 KRC4.sal
 - a 📴 TwinSafeGroup1

Die EL6695-1001 Secundary als "external Devices" in die Gruppe "KRC4" einfügen.



Hier anschließend die FSoE-Adresse eingeben. Diese muss mit der auf der KRC4 übereinstimmen.

FSoE Address: 8504			
TwinSAFE Connection	ata Structure		
Name:	Message_8		
TwinSAFE Mode		Info Data	
Conn-No:	5	Map State	Map Inputs
Conn-Id:	5	🔲 Map Diag	Map Outputs
Mode:	FSoE Master	Safety Parameter	
	FSoE Slave	Application Parameter: 000	000000
	ProfiSAFE Slave	Length of Communication P Watchdog Time: 0x64 0x00	arameter: 0x02 0x00 (2)
Settings TwinSAFE P	artner	Result:	
FSoE Watchdog:	100 🚖	0x02 0x00 0x64 0x00 0x04 0x00 0x00	0x00 0x00 0x00
Device Type:	None		
Module Fault (F	ail Safe Data) is COM ERR		-

Schnittstellengröße "8 Byte Safe Data" für Input und Output auswählen.

KUKA Roboter GmbH

Area Support Center Product Platform Support – Core software & fieldbus



EL6	695_KRC4.sds ×			
FS	oE Address: 8504 🔮			
Tw	inSAFE Connection	Data Structure		
	Name:	Message_8		
	Input Input Message:	19 Byte (8 Byte Safe Data) 🔹	Output Output Message:	19 Byte (8 Byte Safe Data) 🔹



Zuweisung des Safe-Programms auf die SAFE Klemme EL6900. Verbindung herstellen.



Zuweisen der EL6900 zum Programm

Choose physica	I terminal for mapping	Press lines	-	
Choose loo Search:	cal device			OK Cancel
Teminal:	Device 1 (EtherCAT) Device 1 (EtherCAT) Device 3 (USB) Device 5 (EtherCAT)			
				External device



Unter "Target System" die FSoE-Adresse der EL6900 einstellen.

SafeProject ×			
Target System	Configuration: N/A	▼ Platform: N/A	Ţ
User Administration Backup/Restore		Target System: Physical Device:	EL69XX 🗸
		Software Version: SerialNumber: Project CRC: Map Serial Number:	Device is an external device 05 00593034 0x2577 Map Project CRC: 1
		FSoE-Address: Dip-Switch: Terminal View:	1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		AmsNetId: AmsPort:	169.254.156.139.2.1 1005

Klemme auswählen und FSoE-Adresse eingeben (DIP-Schalter auf der Klemme) bzw. wenn man online ist einlesen (evtl. vorher das Projekt einmal auf die SPS übertragen).



= in Projekt hochladen und in Projekt speichern



Für die beiden Safe-Gruppen die Quittierung verlinken.





Für die FSoE Kommunikation muss die MessageNr der EL6900 mit der EL6695-1001 verlinkt werden. Sowohl Eingänge als auch Ausgänge.

Im Alias Device der EL6695-1001 die MessageNr (hier die Message_8) auslesen.

Solution Explorer 🔹 👎 🗙	EL6695_KRC4.sds ×
	FSoE Address: 8504
Solution 'CX2020_KRC4_FSoE' (1 project)	TwinSAFE Connection Data Structure
	Name: Message_8
SAFETY	TwinSAFE Mode
SafeProject	Conn-No: 5
 SafeProject Project Target System 	Conn-Id: 5
4 🦕 KRC4	Mode: OFSoE Master
Alias Devices EL6695_KRC4.sds	FSoE Slave

Im IO-Bereich bei der "KRC4 secondary – Module 1 Saftey Data" für Inputs und Outputs den **FSOE** Bereich auswählen und ihn mit der entsprechenden **Message_8** der EL6900 verlinken. ("Exclude other Devices" Häkchen raus)





Inputs - FSOE:





Outputs - FSOE:





Alias Devices untereinander verschalten um Verschaltung zwischen Klemmen und KRC4 zu realisieren:

Für beide SafeGruppen Funktionsblock per Drag&Drop auswählen und mit noch nicht definierten Variablen (per Hand eintippen) verschalten.







Die Variablen mit I/Os der Alias Devices verschalten. Jedes Alias Device muss mindestens einmal verschaltet sein.







Die Funktionsblöcke untereinander verschalten um eine Verbindung zwischen zwei SafeGruppen erstellen zu können. Dazu die Adresse nach folgender Syntax eintippen: <SafeGroup>.<Network>.<FunctionBlock>.<Port> hier:

TwinSafeGroup1.Network1.FBDecouple1.DecOut1

Wenn an Port 1 von FB A Port 2 von FB B eingetragen wird, wird automatisch Port 1 von FB A an Port 2 von FB B übernommen.

Bei einer Verschaltung von einem Output auf mehrere Ziele, können die verschiedenen Ziele mit einem Semikolon getrennt werden.

TwinSafeGroup1.sal × KRC4.sal		
Network1		
	FBDecouple1	
E_EL1904_T7_	CH1 🖸 DecIn1	DecOut1 D NH;KRC4.Network1.ToKRC
E_EL1904_T7_	CH2 🗖 DecIn2	DecOut2 D KRC4.Network1.ToKRC4.D
E_EL1904_T7_	CH3 🖸 DecIn3	——— DecOut3 🖸 KRC4.Network1.ToKRC4.D
E_EL1904_T7_	CH4 🖸 DecIn4	DecOut4 D KRC4.Network1.ToKRC4.D
E_EL1904_T8_	CH1 🖸 DecIn5	DecOut5 D KRC4.Network1.ToKRC4.D
E_EL1904_T8_	CH2 🖸 DecIn6	DecOut6 D KRC4.Network1.ToKRC4.D
E_EL1904_T8_	CH3 🖸 DecIn7	DecOut7 D KRC4.Network1.ToKRC4.D
E_EL1904_T8_	CH4 🖸 DecIn8	DecOut8 [] KRC4.Network1.SOP_WZ1.AndIn1;KRC4.Network1.SOP_WZ2.AndIn1



Download / aktivieren

Saftey-Projekt generieren und verifizieren. Button nur aktiv, wenn Saftey-Programm angewählt wurde.



1	7D580	≝ Currep; LL LL+ LL2 + 37 + 37 + 100 		मिम प्राय⊒ ▼ 2 ▶ ■	Fif Fit 「目 C目
×	KukaSafe1 ×				
Ì	Target System	Configuration: N/A		▼ Platform: N/A	*
	User Administration	n			
			-	Target System:	EL69XX 👻
				Physical Device:	Tem 2 (EL6900)
					Device is an external device
			15	Software Version:	05
				Serial Number:	00537976
			2	Project CRC:	0x0000
			00	Map Serial Number:	Map Project CRC:
	Login Credentials		x		
		Alization			
1	Usemame:	Administrator			
	Serial Number	00537976			
	Password:				
		TwinSAFE			
		OK Cancel			

Danach unsicheres Programm übertragen und dann Safe-Steuerung (COM-Fehler) quittieren



5 Verhalten bei Spannungsausfall

Beim erstmaligen Hochlauf von beiden Steuerungen muss der KUNDE die Reihenfolge beachten zuerst Primär-Seite dann Sekundär-Seite hochfahren.

Wenn dann einmalig die Primär-Seite Initialisiert wurde, und die Sekundär-Seite mit dem

Zusatzstecker extern mit Spannung versorgt ist, dann behält die Klemme die Initialisierung, wenn man jeweils einseitig Primär / Sekundär abschaltet.

Schaltet man beide Seiten ab, dann geht das Spiel wieder von vorne los – also Reihenfolge beim Boot beachten.

Abhilfe/Verbesserung: Automatischer Reconfig vom SYS-X44:

\Config\User\Common\ECAT_SYS_X44.xml hier RestartMode="manual" auf "auto" stellen. Dadurch wird am SYS-X44 automatisch ein Reconfig durchgeführt.

Nachteil dabei ist, dass vor allem sporadische Fehler oft nicht eindeutig erkannt werden, da die Anlage nicht stehen bleibt und sich selbständig quittiert.

	🖹 [WIN	DOWS-9T939MH] - Config:\User\Common\ECAT_SYS_X44.xml
1	</th <th><pre>xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre></th>	<pre>xml version="1.0" encoding="utf-8"?></pre>
2	戸 <e< th=""><th>Cat_SYS_X44 kukaVersion="1" xmlns:xsi="<u>http:/</u></th></e<>	Cat_SYS_X44 kukaVersion="1" xmlns:xsi=" <u>http:/</u>
3	中	<version label=""></version>
4		<info version="KUKA V8.3"></info>
5		<schema version="100"></schema>
6	<u> </u>	
7		<ecatstackoptions< th=""></ecatstackoptions<>
8		BusCycleTimeMs="4"
9		SchedTickOffset="1"
10		RestartMode="auto"
11		MultiFrameLossLimit="16"
12		MultiCycCmdWkcErrLimit="3"
13		AddSlavesToDiagMgr="false"
14		TopologyChangeDelay="1000" />
15	中	<ecatiodriver></ecatiodriver>
16		<pb_master_gateway logerrtofile="false"></pb_master_gateway>
17	<u> </u>	
18	└ </th <th>ECat_SYS_X44></th>	ECat_SYS_X44>



6 Diagnose / Fehler

Die Fehler beziehen sich immer auf die Default-Verwendung der Klemme. Die Klemme wird pirmärseitig an die KRC4 inkl. FSoE angeschlossen.

6.1 Diagnosemonitor auf dem SmartPad

Im Hauptmenü Diagnose > Diagnosemonitor wählen. Im Feld Modul den Eintrag Gerät (**KRC4 primary EL6695-1001**) auswählen. Der Name **KRC4 primary EL6695-1001** ist der Default-Name des Geräts. Dieser Name kann in der Konfiguration geändert werden. Aus diesem Grund kann das Modul einen anderen Namen haben.

Diagnosemonitor			
Modul:			
Gerät (KRC4 primary EL6695-1001)			•
Name	Wert	Einheit	
E: Reserviert	0		
E: Nothalt extern (NHE)	aktiviert		
E: Bedienerschutz (BS)	offen		
E: Quittierung Bedienerschutz (QBS)	quittiert		
E: Sicherheitshalt Stopp 1 (SHS1)	aktiviert		
E: Sicherheitshalt Stopp 2 (SHS2)	aktiviert		
E: E2	offen		
E: E7	offen		
E: Peripherieschütz (US2)	ausgeschaltet		
E: Sicherer Betriebshalt (SBH)	aktiviert		
E: Reserviert	0		
E: Reserviert	^{~5} 0		
E: Reserviert	0		
E: Reserviert	0		
E: Reserviert	0		
E: Shutdown Protokoll Acknowledge (SPA)	nicht quittiert		
E: Referenztaster (JR)	bedämpft		
E: Reduzierte Geschwindigkeit (VRED)	aktiviert		
E: Sicherer Betriebshalt Achsgruppe 1 (SBH1)	aktiviert		
E: Sicherer Betriebshalt Achsgruppe 2 (SBH2)	aktiviert		
E: Sicherer Betriebshalt Achsgruppe 3 (SBH3)	aktiviert		
E: Sicherer Betriebshalt Achsgruppe 4 (SBH4)	aktiviert		
E: Sicherer Betriebshalt Achsgruppe 5 (SBH5)	aktiviert		
E: Sicherer Betriebshalt Achsgruppe 6 (SBH6)	aktiviert		
E: Reserviert	0		· ·

KUKA Roboter GmbH

Area Support Center Product Platform Support – Core software & fieldbus



A: Reserviert	0
A: Sicherheitsschnittstelle aktiv	nicht aktiviert
A: Shutdown Protokoll (SP)	nicht aktiviert

Mit Hilfe des Signals "Sicherheitsschnittstelle aktiv" kann überprüft werden, ob die sichere Kommunikation zwischen SPS und KRC4 aktiv ist.

aktiviert	Kommunikation in Ordnung
Nicht aktiviert	Kommunikation nicht in Ordnung



6.2 Unterschiedliche projektierte Länge bei EAs zwischen CX2020 und EL6695-1001 bei den Standard-EAs

Die projektierte Länge der EAs muss zwischen CX2020 und EL6695-1001 übereinstimmen.

LEDs auf der EL6695-1001:

Status Prim → grün Status Sec → grün/rot blinkend Power/Err → grün

Zustand "EL6695 SYNC Inputs" auf der KRC4::

External device not connected \rightarrow 0: Auf der gegenüberliegenden Seite besteht ein EtherCAT-Uplink.

TxPDO state \rightarrow 1: Zwischen der primären und der sekundären Seite ist kein Datenaustausch der Prozessdatenobjekte aktiv.

Roter Balken auf dem SmartPad erscheint.





Err_SYS-X44_14.log

11	
12	Slave Errors:
13	- SlaveId[1]: Slave error "KRC4 primary EL6695-1001": - EtherCAT address=1002 - State <pre error="" operational="">(0x12), control status <unknown text="">(0x3)</unknown></pre>
14	- SlaveId[1]: Slave init command response error - Slave "KRC4 primary EL6695-1001": - EtherCAT address=1002 - Current State change of slave="PREOP to SAFEOP" Validation error.
15	
16	
17	Init-State:
18	- Init 0: "eInitOok",
19	- Init_1: "eInit3SetMasterModeOpErr", ERROR: Time-out
~~	

Oder nach Neustart nur: Roter Balken auf dem SmartPad erscheint.

▲ 08:29:06 17.12.2015 KSS15002	\sim
Kommunikationsfehler sicheres Gerät KRC4 prirtary EL6695-1001	?
▲ 08:29:06 17.12.2015 KSS00404	
Sicherheitshalt	?

Nach dem Abgleich und Übertragen der richtigen Daten, die Klemme spannungslos schalten. Erst dann können die Fehler quittiert werden.



6.3 SPS heruntergefahren

Die Steuerung CX2020 ist heruntergefahren (TC, HDD LED aus).

LEDs auf der EL6695-1001:

Status Prim \rightarrow grün Status Sec \rightarrow aus Power/Err \rightarrow grün

Zustand "EL6695 SYNC Inputs" auf der KRC4:

External device not connected → 1: Auf der gegenüberliegenden Seite besteht kein EtherCAT-Uplink.

TxPDO state \rightarrow 1: Zwischen der primären und der sekundären Seite ist kein Datenaustausch der Prozessdatenobjekte aktiv.

Roter Balken auf dem SmartPad erscheint.

▲ 09:43:48 17.12.2015 KSS00404 Sicherheitshalt	ß	?	
▲ 09:43:48 17.12.2015 KSS15002			٦
Kommunikationsfehler sicheres Gerät K	RC4 primary EL6695-1001	2	h



6.4 SPS in Config-Mode

Die Steuerung CX2020 ist heruntergefahren (TC blau, HDD LED aus).

LEDs auf der EL6695-1001:

Status Prim \rightarrow grün Status Sec \rightarrow grün blinkend Power/Err \rightarrow grün

Zustand "EL6695 SYNC Inputs" auf der KRC4:

External device not connected \rightarrow 0: Auf der gegenüberliegenden Seite besteht ein EtherCAT-Uplink.

TxPDO state \rightarrow 1: Zwischen der primären und der sekundären Seite ist kein Datenaustausch der Prozessdatenobjekte aktiv.

Roter Balken auf dem SmartPad erscheint.

▲ 09:43:48 17.12.2015 KSS00404 Sicherheitshalt	ß	?	
▲ 09:43:48 17.12.2015 KSS15002			٦
Kommunikationsfehler sicheres Gerät K	RC4 primary EL6695-1001	2	h



6.5 Kabel zwischen CX2020 und EL6695-1001 defekt

LEDs auf der EL6695-1001: Status Prim → grün

Status Sec \rightarrow rot blinkend Power/Err \rightarrow grün

Zustand "EL6695 SYNC Inputs" auf der KRC4:

External device not connected \rightarrow 1: Auf der gegenüberliegenden Seite besteht kein EtherCAT-Uplink.

TxPDO state \rightarrow 1: Zwischen der primären und der sekundären Seite ist kein Datenaustausch der Prozessdatenobjekte aktiv.

Roter Balken auf dem SmartPad erscheint.

▲ 09:43:48 17.12.2015 KSS0040	4	?]
▲ 09:43:48 17.12.2015 KSS1500	2		נ ר
Kommunikationsfehler sicheres Ger	ät KRC4 primary EL6695-1001	?	l



6.6 24V Spannungsversorgung fehlt an der Klemme

Externe 24V-Spannungsversorgung fehlt an der EL6695-1001.

LEDs auf der EL6695-1001:

Status Prim → grün Status Sec → grün Power/Err → orange

Zustand "EL6695 SYNC Inputs" auf der KRC4:

External device not connected \rightarrow 0: Auf der gegenüberliegenden Seite besteht ein EtherCAT-Uplink.

TxPDO state \rightarrow 0: Zwischen der primären und der sekundären Seite ist ein Datenaustausch der Prozessdatenobjekte aktiv.

Keine Fehlermeldung auf der KR C4. Die Kommunikation der sicheren und nicht sicheren Signale funktioniert.



6.7 Sicherheitsprogramm in TwinCAT nicht quittiert

Die TwinSafe Gruppe für die Kommunikation mit der KR C4 wurde in der SPS nicht quittiert.

LEDs auf der EL6695-1001:

Status Prim → grün Status Sec → grün Power/Err → orange

Zustand "EL6695 SYNC Inputs" auf der KRC4:

External device not connected \rightarrow 0: Auf der gegenüberliegenden Seite besteht ein EtherCAT-Uplink.

TxPDO state \rightarrow 0: Zwischen der primären und der sekundären Seite ist ein Datenaustausch der Prozessdatenobjekte aktiv.

Keine Fehlermeldung auf der KR C4. Die Kommunikation der sicheren und nicht sicheren Signale funktioniert.

▲ 09:43:48 17.12.2015 KSS00404 Sicherheitshalt	₽ (?
▲ 09:43:48 17.12.2015 KSS15002 Kommunikationsfehler sicheres Gerät KR	C4 primary EL6695-1001	?

Bild aus der Online-Diagnose in TwinCAT:

Gruppe KRC4 gestört \rightarrow über SPS-Programm quittieren.

⊳	Outputs Alias Devices	
Þ	Function Blocks	
KRO	24	State: ERROR (1/1 connections not running, 0/3 functions blocks in error)
	State	0x04 (ERROR)
4	Inputs	
	RUN	1
	Error Acknowledgement	0
4	Outputs	
	FbErr	0
	ComErr	1
	OutErr	0
4	Alias Devices	



7 Beispielprojekte

7.1 WorkVisual 4.0.9#37

Daten anbei:

• 20151216_KSS8_3_19#131_FSoE.wvs

7.2 TwinCAT3.1

Daten anbei:

• CX2020_KRC4_FSoE_2015-12-16.7z